

JST端子対応品番

・SPND-001T-C0.5

・SSF-21T-P1.4

・SVM-61T-P2.0

・SPAL-001T-P0.5

・N1.25-5

・SEH-001T-P0.6

・SSM-21T-P1.4

・SXA-001T-P0.6

・SWPT-001T-P025

・N2-M4

・SPH-002T-P0.5S(L)

・SVH-21T-P1.1

・SXA-01T-P0.6

・SWPR-001T-P025

・N2-5

・SPHD-001T-P0.5

・SAN-002T-08A

・SXH-001T-P0.6

・SRA-50T-3.7

・N2-6

・SYF-01T-P0.5A

・SZH-002T-C0.5

・SYM-01T-P0.5A

・SRA-50T-4.0

・NCW-1.25

・SYM-41T-P0.5A

・SLF-61T-2.0

・SIN-21T

・RAC1.25-3.5

・1.25-M4

・SYF-41T-P0.5A

・SHF-001T-0.8BS

・SXAM-001T-P0.6

・RAC1.25-4

・SYM-001T-P0.6

・SLF-41T-P1.3E

・SLEB-001T-P0.2

・RAC 2-4

・STO-41T-187N(110N-5)

・SVF-61T-P2.0

・SSFH-001T-P0.2

・N1.25-B3A

・SSHL-002T-P0.2

・SIN-21T-1.8S

・SPNI-001T-P0.5

・N1.25-M4

ご要望にもお応えできます

お気軽にお問い合わせください